

RIESGOS

- Caída desde la plataforma
- Vuelco
- Golpes contra objetos
- Atrapamientos
- Contactos con líneas eléctricas aéreas
- Caídas de objetos

NORMAS DE SEGURIDAD

El manejo de plataformas elevadoras solo está permitido a personal autorizado. Los trabajadores que utilicen las plataformas deberán contar con la formación específica y, en todo caso, seguirán las indicaciones establecidas en el manual de uso del equipo.

AL INICIAR LOS TRABAJOS

- Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad, así como los demás mecanismos que puedan producir situaciones de riesgo por utilización del equipo.
- Compruebe que no haya piezas rotas, perdidas o flojas.
- Compruebe que los neumáticos estén en buen estado.
- No elevar la plataforma en situaciones climatológicas adversas (comprobar especificaciones y limitaciones al respecto).
- No utilizar la plataforma cerca de tendidos eléctricos o terreno no apto para la circulación

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO

- Antes de iniciar el desplazamiento, comprobar la posición segura de la plataforma con respecto al sentido de marcha previsto y la ubicación de la base.
- Si algún obstáculo limita o impide la visibilidad, un operario debe guiar la maniobra. En todo caso, se debe reconocer previamente el terreno donde ha de trabajar la plataforma.
- Arrancadas y paradas de manera brusca pueden provocar el vuelco del equipo.





AL SUBIR A LA PLATAFORMA

- Utilice el acceso previsto y no suba ni baje por las zonas no habilitadas.
- Mantenga zapatos y manos limpias de grasa o lubricantes para evitar resbalones.
- En ningún caso se debe subir ni bajar de una plataforma en movimiento.
- Antes de elevar la plataforma, asegúrese de que las protecciones de la misma están en su lugar y funcionan correctamente.
- Suba y baje de la plataforma cuando esté a nivel del suelo.

DURANTE LA MANIOBRA

- Antes de elevar la pluma, la plataforma deberá estar situada sobre una superficie firme y horizontal.
- Durante los trabajos las plataformas han de estar niveladas y con los estabilizadores (si los tiene) ya que la plataforma puede no funcionar según las especificaciones del fabricante.
- Antes de trabajar con la plataforma, comprobar siempre que su radio de giro está despejado de obstáculos contra los que pueda chocar.
- No sujetar la plataforma a uno mismo, o a estructuras fijas. En caso de que la plataforma se bloquee, no intentar liberarla; llamar a personal cualificado.
- No está permitido alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc
- Mantener siempre el cuerpo dentro del perímetro de la cesta (no sentarse, ponerse de pie o subirse sobre la estructura de la propia cesta).
- Vigilar la existencia de otros elementos móviles como puentes grúa. Así como señalar la posición del elevador con respecto al paso de personal o vehículos.
- Asegurarse de trabajar en zonas con buena ventilación en trabajos con plataformas térmicas.
- Vigilar el radio de acción en los posibles desplazamientos.
- En el caso de ocupación de vía pública, se seguirán las indicaciones relativas a ocupación de calzada y se pedirán los permisos que sean requeridos.

AL TERMINAR

- Estacionar la máquina en un lugar seguro y la llave guardada con acceso solo a personal autorizado.
- En la zona de carga de baterías, si es el caso, evitar encender llamas o provocar chispazos ya que el proceso de carga de baterías desprende gases inflamables. La carga de baterías ha de realizarse en lugares ventilados y no depositar objetos sobre las baterías en los procesos de carga.
- Las mismas medidas se aplicaran en los momentos de repostaje de gasoil.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Utilizar siempre el equipo de protección individual (EPI) y ropa apropiada para cada tarea.
- Llevar siempre arnés de seguridad cuando se encuentre en la plataforma
- De observar alguna anomalía, no utilice la plataforma, señalice la avería y comunique a su mando la incidencia.
- No permita el acceso a la plataforma a personas no autorizadas.
- Ante una situación de vuelco inminente, comenzar a retraer la pluma. Nunca ni bajarla ni extenderla ya que con ello se agravaría el problema.
- Los mandos de control prioritario, solo deben utilizarse en caso de emergencia.
- No utilizar la plataforma bajo los efectos de drogas o alcohol. En caso de estar con algún tratamiento médico, consultar las contraindicaciones y, en su caso, consultar al médico.




+34 986 603 619
altrasan.com
alquiler y venta de maquinaria



Sede central, Flota de alquiler, Exposición y Venta

Albeto, 19 - Guillars
36120 TUI (Pontevedra)
+34 986 603 619
info@altrasan.com



Primer Alquilador de Maquinaria en Pontevedra y Norte de Portugal

Una de las mayores Compra-Venta de maquinaria usada a nivel Nacional

- de 25 años de experiencia en el sector
- de 1.000 máquinas en flota de alquiler
- de 100 máquinas en venta y exposición
- de 45 personas en plantilla a su servicio

Dpto. Comercial España

- Borja Fernández 685 60 60 22
- Jorge Garbón 607 522 007
- Eugenio Cardeza 689 60 60 24
- comercial@altrasan.com

Dpto. Comercial Portugal

- Joaquim Oliveira
- Inês Paiva 656 43 19 40
- Portugal 354 31 29 36
- joaq.oliveira@altrasan.com

Empresas acreditadas para
Financiar y Alquilar


